

Shole DEVELOP EMU CONCENTRATE

Generell informasjon:

Shole Develop EMU CONCENTRATE et anti-adhesivt konsentrat for betong, basert på mineraloljer og vegetabilske oljer. Produktet må blandes med vann før bruk.

Produktegenskaper:

- Anti-adhesiv emuljonskonsentrat basert på en blanding av mineraloljer og vegetabilske oljer.
- Veldig effektivt, sterk konsentrasjon.
- Rask biologisk nedbrytbarhet.
- Utmerkede anti-adhesive egenskaper.
- Når det påføres som en kontinuerlig coating, beskytter det mot korrosjon.
- Tillater påføring av et veldig tynt lag.
- Beskytter og vedlikeholder stålforskalning.
- Lett å spre.
- Støtter produksjonen av høy-kvalitets betong.
- Vannfareklasse: WGK-1
- GISCODE: BTM 05 (etter fortykning med vann)

Bruk:

Vennligst observer de generelle instruksjoner for bruk av frigjøringsmidler, som kan finnes i kortet "Generelle instruksjoner for bruk av Shole frigjøringsmidler". Fortynn Shole Develop EMU CONCENTRATE med vann i henhold til instruksjonene. I tilfelle kraftig regn (som vindregn), beskytt formverket mot disse faktorene. Hvis formverket er utsatt for ytre faktorer i en lengre periode, anbefales det å sjekke tilstanden til frigjøringsmiddel-laget og, hvis nødvendig, påføre på nytt. Arbeidstemperaturen for produktet må være over 0 °C.

Tips:

Shole Develop EMU CONCENTRATE er et konsentrert slippmiddel laget av vegetabilske og mineraloljer, designet for bruk med treformverk. Før bruk må det fortynnes med vann. For nytt formverk anbefales det å fortynne det i et forhold fra 1:1 til 1:4, med en optimal fortykning på 1:2. For å oppnå ideelt overflatebetong anbefales en enda lavere konsentrasjon på 1:5. Etter fortykning fremstår konsentratet som hvitt. For å forberede blandingen, tilsett konsentratet til vannet mens du rører konstant; ikke tilsett vann til konsentratet. Shole Develop EMU CONCENTRATE bør påføres en ren, tørr, eller litt våt underlag som er fritt for betong eller mørtel. Dette kan gjøres ved å spraye eller bruke en bred pensel, og sikre en jevn og sparsom påføring. Unngå å påføre emulsjonen på veldig vått formverk eller under regn. Det ufortynnede produktet kan tåle svake negative temperaturer, men fortykning skal kun skje ved positive temperaturer, og den fortynnede emulsjonen må beskyttes mot frysing. Langvarig lagring kan føre til at materialet separeres, så det er viktig å røre det før hver bruk. Når vannet fordampes, danner produktet på formverket et anti-adhesivt lag. Det er best å påføre emulsjonen på formverket minst 2 timer før helling av betong, for å gi tilstrekkelig tid for vanndamp. Minimum 1 time er nødvendig.