

Shole DEVELOP EMU CONCENTRATE

Informacje ogólne:

Shole Develop EMU CONCENTRATE to koncentrat antyadhezyjny do betonu, oparty na olejach mineralnych i olejach roślinnych. Przed użyciem produkt należy wymieszać z wodą.

Cechy produktu:

- Koncentrat emulsji antyadhezyjnej na bazie mixu olejów mineralnych oraz olejów roślinnych.
- Bardzo wydajny, silna koncentracja.
- Szybka biodegradowalność.
- Doskonałe właściwości antyadhezyjne.
- Po naniesieniu jako ciągła powłoka chroni przed korozją.
- Umożliwia naniesienie bardzo cienkiej warstwy.
- Chroni i pielęgnuje szalunki stalowe.
- Łatwy do rozprowadzenia.
- Wspomaga produkcję wysokiej jakości betonów.
- Klasa zagrożenia wody: WGK-1
- GISCODE: BTM 5 (po rozcieńczeniu z wodą)

Nanoszenie:

Należy przestrzegać ogólnych wskazówek dotyczących zastosowania środków antyadhezyjnych, które znajdują się w karcie "Ogólne wskazówki dot. zastosowania środków antyadhezyjnych Shole". Shole Develop EMU CONCENTRATE należy rozcieńczyć z wodą według instrukcji. W przypadku silnego deszczu (deszcz ulewny, zacinający itp.) należy chronić deskowania przed wpływem tych czynników. Jeśli deskowania są przez dłuższy czas wystawione na działanie czynników zewnętrznych, zaleca się kontrolowanie stanu warstwy środka antyadhezyjnego i ewentualne powtórzenie aplikacji. Temperatura pracy na danych produkcie musi się odbywać powyżej 5°C.

Wskazówka:

Shole Develop EMU Concentrate to skoncentrowany środek antyadhezyjny na bazie olejów roślinnych, przeznaczony do szalunków drewnianych. Przed użyciem należy go rozcieńczyć wodą. W przypadku nowych szalunków zaleca się rozcieńczenie go wodą w proporcjach od 1:1 do 1:4, optymalnie 1:2. W celu osiągnięcia betonu licowego, zalecane jest jeszcze niższe stężenie, nawet 1:5. Po rozcieńczeniu koncentrat staje się biały. Do wody należy dodawać koncentrat, stale mieszając. Nie należy dodawać wody do koncentratu. Shole Develop EMU CONCENTRATE nanosi się na czyste, suche lub delikatnie mokre i wolne od betonu lub zaprawy podłoże metodą natryskową lub szerokim pędzlem, równomiernie i oszczędnie. Emulsji nie należy nanosić na bardzo mokre szalunki ani podczas opadów atmosferycznych. Nerozcieńczony produkt jest odporny na niewielkie ujemne temperatury, ale rozcieńczanie musi odbywać się w temperaturach dodatnich, a rozcieńczoną emulsję należy chronić przed zamarzaniem. Dłuższe przechowywanie może spowodować rozwarstwienie materiału, dlatego należy go ponownie wymieszać przed każdym użyciem. Po odparowaniu wody produkt naniesiony na szalunek tworzy warstwę nieklejącą. Emulsję należy nałożyć na szalunek co najmniej 2 godziny przed betonowaniem, aby woda miała czas na odparowanie. Minimum 1 godzina.